




8+

PRIMING FIN
AILERON D'AMORÇAGE
ALETA DE PREPARACIÓN
CARREGADOR



TRIGGER
DÉTENTE
GATILLO
ALAVANCA DE DISPARO



ROBLOX
MM2 SHARK SEEKER



TO AVOID EYE INJURY:

WARNING: Do not aim at eyes or face. Use of eyewear recommended for players and people within range. Use only official Nerf darts. Other darts may not meet safety standards. Do not modify darts or blaster.

POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE AUX YEUX :

ATTENTION : Ne pas viser les yeux ni le visage. Le port de lunettes est recommandé pour les joueurs et les gens à portée de tir. N'utiliser que les fléchettes NERF officielles. Les autres fléchettes pourraient ne pas répondre aux normes de sécurité. Ne pas modifier les fléchettes ni le blaster.

PARA EVITAR LESIONES EN LOS OJOS:

ADVERTENCIA: No apuntes a los ojos ni a la cara. Se recomienda el uso de lentes/gafas para jugadores y personas en las cercanías. Utilizar únicamente los dardos NERF oficiales. Otros dardos pueden no cumplir las normas de seguridad. No modifiques los dardos ni el lanzador.

PARA EVITAR LESÕES OCULARES:

ATENÇÃO: Não apontar para os olhos ou rosto. Recomenda-se aos jogadores e pessoas próximas o uso de óculos. Usar somente dardos oficiais NERF. Outros dardos podem não seguir os padrões de segurança. Não modificar os dardos ou o lançador.

CAUTION: Do not aim or shoot at eyes or face of people or animals. Use only the projectiles designed for this product. Do not modify projectiles or projectile blaster.

ATTENTION: Ne pas viser ni tirer en direction des yeux ou du visage de personnes ou d'animaux. N'utiliser que les projectiles conçus pour ce produit. Ne pas modifier les projectiles ni le lance-projectiles.

PRECAUCIÓN: No apuntes o dispare a los ojos o cara de personas ni animales. Utiliza sólo los proyectiles diseñados para este producto. No modifiques los proyectiles ni el lanzaproyectiles.

CUIDADO: Não aponte ou dispare para os olhos nem para a face de pessoas ou animais. Use somente os projéteis criados para este produto. Não modifique os projéteis ou o lançador.

"Roblox", the Roblox logo, and "Powering Imagination" are among the Roblox registered and unregistered trademarks in the U.S. and other countries. Some content used under license. All rights reserved.

NERF and HASBRO and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc. © 2021 Hasbro.


Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516. Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25. Em caso de dúvidas sobre o produto, acesse www.hasbro.com, seção "Atendimento ao consumidor". U.S. Pat. No. 8567378.

F2488, F2489

PN00061007

CREATIVE DEVELOPMENT STUDIOS // CREATIVE COMMUNICATIONS

ASSEMBLY ASSEMBLER MONTAJE MONTAR



STORING YOUR BLASTER RANGER LE BLASTER GUARDAR EL LANZADOR GUARDAR O LANÇADOR


Do not store blaster primed and ready to fire. For best results, do not store darts in blaster.

Ne range pas le blaster chargé et prêt à tirer. Pour de meilleurs résultats, ne range pas les fléchettes dans le blaster.


No guardes el lanzador cargado y listo para lanzar. Para mejores resultados, no guardes dardos en el lanzador.

Não guardar o lançador preparado e pronto para lançar. Para melhor performance, não guardar os dardos no lançador.

LOAD & FIRE • CHARGER ET TIRER CARGAR Y LANZAR • CARREGAR E LANÇAR



Load 3 darts.
Insère 3 fléchettes.
Introduce 3 dardos.
Inserir 3 dardos.




Pull priming fin all the way back and push it all the way forward.

Tire l'aileron d'amorçage complètement vers l'arrière, puis pousse-le complètement vers l'avant.

Hala la aleta hasta el fondo y después empújala completamente hacia adelante.

Mover o carregador totalmente para trás e, então, totalmente para frente.



Press trigger to fire 1 dart.

Appuie sur la détente pour tirer 1 fléchette.

Aprieta el gatillo para lanzar 1 dardo.

Acionar a alavanca de disparo para lançar 1 dardo.

- 4** Repeat steps 2 and 3 to fire another dart.
Répète les étapes 2 et 3 pour tirer une autre fléchette.
Repite los pasos 2 y 3 para lanzar otro dardo.
Repetir as etapas 2 e 3 para lançar outro dardo.